

Basislieferumfang	
Pos.	Bezeichnung
1	Heizgerät
2	Umwälzpumpe (U4847 econ) 
3	Beutel Dosierpumpe (DP42) 
4	Hauptkabelbaum 
5	Relais-/ Sicherungshalter 
6	Dokumentation (Einbauanweisung, Bedienungsanweisung, Gewährleistungszertifikat, Servicestellenverzeichnis, Hinweisschild, EG-Typgenehmigung) 



Pos. 1



Pos. 4



Pos. 5



Pos. 2



Pos. 3



Pos. 6

Standard-Einbaukit	
Pos.	Bezeichnung
1	Beutel Halter (U4847 econ)
2	Beutel Halteplatte Wasserstutzen 
3	Beutel Basis Wasser 
4	Beutel Wasserstutzen (2 x 90°) 
5	Formschlauch (Ø18 mm x 3,5 mm; 2.000 mm)
6	Beutel Basis Brennstoff 
7	Schlauch (5 mm x 1,5 mm) 
8	Beutel Luftansaugerschalldämpfer 
9	Flexrohr H-M-A (Ø21,4 mm; 400 mm) 
10	Abgasschalldämpfer (Ø22 mm)
11	Beutel Basis Abgas 
12	Flexrohr komplett (Ø22,2 mm; 1.000 mm)
13	Kabel Umwälzpumpe (400 mm) 
14	Beutel Gebläseansteuerung
15	Beutel Basis Mechanik
16	Standardhalter 
17	Kabelbinder (30er Pack)



Pos. 1



Pos. 2



Pos. 6



Pos. 3



Pos. 4



Pos. 13



Pos. 8



Pos. 10



Pos. 11



Pos. 5



Pos. 14



Pos. 15



Pos. 16



Pos. 17



Pos. 12